

Link do produktu: <https://www.nlt.sklep.pl/flajzar-centralka-fishtron-rx-mini-p-1750.html>

FLAJZAR Centralka FISHTRON RX MINI



Cena	449,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FL_RXMINI
Kod EAN	8594073547712
Producent	FLAJZAR

Opis produktu

FLAJZAR Centralka FISHTRON RX MULTI



Nowy miniaturowy odbiornik zdalnego podsłuchu, pozwalający na odbiór nawet dziewięciu urządzeń. Branie jest sygnalizowane akustycznie i optycznie na wyświetlaczu LED. Współpracuje nie tylko z sygnalizatorami brania FISHTRON NEON TX3, FISHTRON Q9-RGB TX i FISHTRON CatFish TX3, ale również z czujnikiem bezprzewodowym FISHTRON ALF3. Możliwe jest również podłączenie innych wybranych akcesoriów FLAJZAR. Prosty, bardzo mały, łatwy do przenoszenia z długą żywotnością baterii.

Dziewięciokanałowy odbiornik FISHTRON RX MINI jest przeznaczony do bezprzewodowej oceny brania lub alarmu. Wszystkie dziewięć kanałów umożliwia zapisanie sygnalizatorów brania lub alarmów. Zasięg zestawu, czyli odległość nadajnika od odbiornika, wynosi w wolnej przestrzeni nawet kilkaset metrów. Odbiornik można sparować z urządzeniami sygnalizacyjnymi FLAJZAR, a mianowicie FISHTRON NEON TX3, FISHTRON Q9-RGB TX i FISHTRON CatFish TX3 lub czujnikiem alarmowym FISHTRON ALF3. Odbiornik włącza się za pomocą przełącznika suwakowego, który znajduje się po lewej stronie. Po włączeniu wyświetlacz LED miga krótko i rozlega się krótki dźwięk. Z przodu znajdują się przyciski PLUS i MINUS, które w trybie normalnym służą do regulacji głośności sygnału dźwiękowego. Pozwalają również aktywować tryb uczenia.

Funkcja odbiornika FISHTRON RX MINI podczas brania

- Kompatybilny sygnalizator brania sygnalizuje branie, wysyłając zakodowane informacje do odbiornika. Odbiornik najpierw sprawdza, czy sygnalizator, który wysłał, jest zapisany w jego pamięci – zapobiega to ingerencji w zestaw innego wędkarza.
- Jeżeli sygnał zostanie oceniony jako aktualny, z odbiornika słychać sygnał dźwiękowy brania (wysokość dźwięku odpowiada tonowi ustawionemu na sygnalizatorze), na wyświetlaczu LED zaświeci się odpowiedni numer kanału, na którym jest branie.

- Po braniu numer kanału jest wyświetlany na wyświetlaczu LED z opóźnieniem 20 sekund, a następnie czerwona dioda LED w górnej części odbiornika (pamięć) miga przez 60 sekund, po krótkim naciśnięciu dowolnego przycisku zaświeci się numer kanału, na którym było branie.

Tryb uczenia

Podobnie jak w przypadku innych odbiorników FLAJZAR, również w tym można włączyć tryb uczenia, przytrzymując jednocześnie przyciski PLUS i MINUS przez około 3 sekundy. Można więc zapisać lub usunąć kompatybilne sygnalizatory. Po wejściu w tryb uczenia na wyświetlaczu LED pojawi się symbol C (Chanell) i numer kanału. Możliwe jest przełączanie pomiędzy poszczególnymi kanałami za pomocą przycisków PLUS i MINUS. Jeśli kanał jest już zajęty, obok numeru kanału zapala się separator dziesiętny.

Zapisanie nowego urządzenia

Użyj przycisków PLUS i MINUS, aby przejść do odpowiedniego kanału. Teraz po przesłaniu sygnału przez sygnalizator lub inne akcesoria (alarm ALF3 itp.) nowe urządzenie zostaje zapisane w pamięci odbiornika. Jeśli nadajnik jest już zapisany w pamięci odbiornika, wyświetlany jest symbol E (błąd). Jeśli dana pozycja w pamięci jest już zajęta przez inny nadajnik, zaświeci się symbol E i separator dziesiętny.

Usunięcie z pamięci

Użyj przycisków PLUS i MINUS, aby przejść do odpowiedniego kanału. Teraz po dłuższym przytrzymaniu przycisku MINUS (ok. 2 sekundy) pamięć odpowiedniego kanału zostaje wyczyszczona. Usunięcie jest potwierdzone przez miganie numeru kanału i wyłączenie separatora dziesiętnego wraz z sygnałem dźwiękowym o głębszym tonie.

Koniec trybu uczenia

Tryb uczenia jest zakończony za każdym razem, gdy nowe urządzenie zostanie „nauczone” lub przez jednoczesne naciśnięcie przycisków PLUS i MINUS.

Słaba bateria

Odbiornik kontroluje poziom baterii. Słaby poziom baterii jest wskazywany przez migający separator dziesiętny na wyświetlaczu LED. Sygnalizacja ostrzega wędkarza kilka godzin wcześniej, że bateria będzie wymagała wymiany.

Parametry techniczne odbiornika FISHTRON RX MINI

- Zasilanie: 3V (2 szt. baterii AAA)
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 71 x 37 x 25mm

Jak osiągnąć maksymalny zasięg zestawu

Zasięg zestawu sygnalizator – odbiornik wynosi kilkaset metrów w wolnej przestrzeni, na płaskich powierzchniach nawet 200 m. Każdy nierówny teren, brzeg, nachylenie, budynki, samochody lub inne przeszkody ograniczają zasięg. Jeśli pozwalają na to obecne warunki i sposób łowienia, sygnalizator powinien być umieszczony co najmniej 0,5 metra nad ziemią (w przypadku wymogu ekstremalnego zasięgu). Jeśli chcesz osiągnąć maksymalny zasięg, noś przy sobie odbiornik i trzymaj go w górnej kieszeni lub użyj sznurka na szyję (przewleka się pod częścią ze stali nierdzewnej w górnej części odbiornika). Nie stawiaj odbiornika ani nadajnika na metalowych przedmiotach. Antenka nadajnika, jak i odbiornika powinny być skierowane do góry. Chociaż zestaw ma daleki zasięg, zachęcamy do przestrzegania regulaminu wędkarskiego i nieopuszczania miejsca w odległości większej niż dozwolona przez przepisy wędkarskie. Po zainstalowaniu sygnalizatora zawsze należy sprawdzić zasięg w danej lokalizacji.