

Link do produktu: <https://www.nlt.sklep.pl/flajzar-fishtron-sygnalizator-feeder-4-yellow-p-4402.html>

FLAJZAR FISHTRON SYGNALIZATOR FEEDER 4 YELLOW



Cena	199,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność - na zamówienie
Numer katalogowy	FL_FED4-Y
Kod EAN	8594073547798
Producent	FLAJZAR

Opis produktu

FLAJZAR FISHTRON SYGNALIZATOR FEEDER 4 YELLOW



Opis sygnalizatora FED

Podstawowe funkcje sygnalizatora FED

- Unikalne wykrywanie brania w trzech osiach
- Optyczna sygnalizacja brania podczas łowienia w nocy
- 3 poziomy czułości
- Tryb oszczędzania energii
- Mocowanie do przedniej części wędki za pomocą o-ringów oraz NOWOŚĆ to wyjątkowy klips, który dopasowuje się do każdego rozmiaru szczytówki, zapewniając w ten sposób pewność podczas rzutu

Stale podświetlenie na czerwono, branie sygnalizowane na zielono

Włączanie i ustawianie sygnalizatora

Sygnalizator składa się z dwóch części, części z baterią i części z elektroniką. Włączanie i ustawianie odbywa się poprzez przykręcenie do siebie obu części sygnalizatora.

-
- Jeśli części sygnalizatora są niedokręcone, sygnalizator jest wyłączony
 - Przez dokręcenie sygnalizator można włączyć, następnie ocenia on branie zgodnie z wybraną czułością
 - Po poluzowaniu obu części (wystarczy kilka milimetrów), a następnie dokręceniu, czułość sygnalizatora można ustawić w trzech stopniach.

Po dokręceniu wybrana czułość sygnalizowana jest mignięciem diody LED:

- 1 mignięcie - ustawiona niska czułość, sygnalizator reaguje na ugięcie wędki (przechylenie)
- 2 mignięcia - ustawiona średnia czułość, sygnalizator reaguje na ugięcie wędki (przechylenie) i silne wibracje
- 3 mignięcia - ustawiona wysoka czułość sygnalizator reaguje na małe ugięcie wędki (przechylenie) i delikatne wibracje.

Funkcje sygnalizatora

Gdy tylko czujnik sygnalizatora wykryje zmianę ugięcia wędki lub wibracje, sygnał jest analizowany, w przypadku brania włącza sygnalizację optyczną w zależności od wybranej czułości. Podczas brania sygnalizator nadal przerywanie sygnalizuje. Aby zapobiec niechcianemu rozładowaniu baterii, sygnalizator jest automatycznie wyłączony po kilku braniach, gdy wędka już się nie porusza, ocena brania jest automatycznie wznawiana. Przed pierwszym uruchomieniem należy włożyć baterię.

Parametry techniczne sygnalizatora FED

- Zasilanie: 3V (1 x CR425)
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 41 x 9 x 9 mm, waga: 2,5 g

