

Link do produktu: <https://www.nlt.sklep.pl/flajzar-klucz-wrl-ulatwiajacy-obsluge-lamp-bezprzewodowych-wrl1-i-wrl2-p-5464.html>

FLAJZAR KLUCZ WRL - ułatwiający obsługę lamp bezprzewodowych WRL1 i WRL2



Cena	129,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	FL_WRL-KEY
Kod EAN	8594073547774
Producent	FLAJZAR

Opis produktu

FLAJZAR KLUCZ WRL - ułatwiający obsługę lamp bezprzewodowych WRL1 i WRL2



Zdalne sterowanie WRL-KEY umożliwia łatwe zdalne sterowanie lampami bezprzewodowymi WRL1 i WRL2. Lampy można w każdej chwili włączyć lub wyłączyć za pomocą sterowania, lampy nie tylko zaświecą się po braniu, ale również po naciśnięciu przycisku na lampie.

Dane techniczne

- Zasilanie: 3V baterie CR2032
- Liczba białych diod LED: 3
- Wymiary: 59,2mm x 34,3mm x 12,

Zapisanie kodu nadajnika w pamięci lampy (parowanie)

- Naciśnij przycisk na lampie i przytrzymaj ją przez około 5 sekund, aż czerwona dioda LED na lampie zacznie migać. Lampa przechodzi w tryb uczenia.
- Teraz naciśnij przycisk zdalnego sterowania
- Odbiornik lampy wykrywa sygnał, zapisuje jego kod w pamięci i potwierdza trzykrotnym mignięciem lampy. Tryb zapisania kończy się wtedy automatycznie.
- Jeśli kod zdalnego sterowania jest już zapisany w pamięci, nie zostaną podjęte żadne działania.
- Nowe urządzenie nie jest zapisywane, jeśli pamięć jest pełna (czerwona dioda LED w górnej części lampy miga szybko, tryb zapisywania się kończy) lub urządzenie z tym kodem jest już zapisane (czerwona dioda LED w górnej części lampy gaśnie na około 1 sekundę podczas zapisywania).

