

Link do produktu: <https://www.nlt.sklep.pl/flajzar-zestaw-sygnalizatorow-neon-tx3-set-3-1-centralka-rx-multi-fishtron-p-1907.html>



FLAJZAR Zestaw Sygnalizatorów NEON TX3 SET 3+1 CENTRALKA RX MULTI FISHTON

Cena	1 849,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność - na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FL_3+1NEONSET
Producent	FLAJZAR

Opis produktu

FLAJZAR Zestaw Sygnalizatorów NEON TX3 SET 3+1 z Centralką RX MULTI

Zestaw popularnych sygnalizatorów NEON TX3 B(niebieski) NEON TX3 R (czerwony), NEON TX3 G (zielony) z centralką RX MULTI + obudowa KAB-NEON.

Elementy sterujące znajdują się w jednej półprzezroczystej obudowie wraz z diodami LED w neonowych kolorach, które są, umieszczone po obu stronach sygnalizatora. Sygnalizator jest produkowany w 4 wersjach kolorystycznych: niebieskiej, zielonej, czerwonej i fioletowej. Intuicyjnie pokazuje branie, jego prędkość oraz kierunek rozwijania żyłki. Design i funkcjonalność przekonają każdego wędkarza! FISHTON NEON TX3 wyróżnia się perfekcyjnym wykonaniem i najnowocześniejszą elektroniką. Posiada zintegrowany nadajnik zdalnego monitorowania o zasięgu do kilkuset metrów. Dwa proste i łatwe w obsłudze elementy sterujące pozwalają ustawić wszystkie niezbędne parametry produktu takie jak głośność, czułość (długość odwijania żyłki), wysokość dźwięku.

Z tyłu znajduje się wielofunkcyjny przycisk sterowania, który nie tylko włącza i wyłącza sygnalizator, ale można także włączyć białe diody LED położenia. Celowo zostały umieszczone z tyłu, aż do góry, aby oświetlić miejsce łowienia. To nie wszystko. Jak się przekonasz doskonale posłuży jako lampa, dzięki której szybko zorientujesz się podczas karmienia. Docenisz to szczególnie przy słabej widoczności lub w nocy.

Sygnalizator posiada zintegrowany czujnik światła otoczenia, który zapewnia inteligentną regulację jasności w zależności od warunków oświetleniowych. W rezultacie diody LED są przyciemnione w nocy, aby nie oślepiać, a w ciągu dnia świecą jaśniej.

Podstawowe funkcje sygnalizatora FISHTON NEON TX3

- dźwiękowa i wizualna sygnalizacja brania ryb
- możliwość wyboru spośród trzech odbiorników
- rozróżnienie kierunku rozwijania żyłki w sposób słyszalny oraz poprzez przesuwanie kolumny diod LED
- płynna regulacja głośności
- regulacja czułości w zakresie od 5 mm do 150 mm
- zintegrowany nadajnik zdalnego podświetlenia (współpracuje z odbiornikami FISHTON RX MULTI, FISHTON RX SIX i FISHTON RX MINI)
- ustawienie wysokości dźwięku
- przycisk wielofunkcyjny
- zintegrowany czujnik otaczającego światła i automatyczna regulacja jasności LED (można wyłączyć)
- nocne diody LED położenia (świeci automatycznie po zmroku)
- złącze do połączenia swingera
- niskie zużycie energii – długa żywotność baterii
- tylne białe diody LED położenia – „KOGUT”

SPECYFIKACJE

Sygnalizatory

Kolor diod	czerwony i niebieski
Głośność	tak
Ton	tak
Czułość	tak
Wodoodporność	nie
Slot dla nadajnika / swinger	tak - 2,5 mm
Kierunek brania	tak
Zasilanie	2x 1,5V - LR1
Height, width, depth	50 x 86,7 x 31,2 mm
Waga	78 g
Oświetlenie nocne	tak
Rozstaw dla wędki	17,5 mm
Wbudowany nadajnik	tak

Centralka

Głośność centralki	tak + wibracje
Ton centralki	nie
Ilość podłączanych sygnalizatorów	4
Zasięg	do 300 m
Zasilanie centralki	1x AAA
Rozmiar centralki	89 x 49 x 32 mm
Waga centralki	63 g
Wodoodporność centralki	tak
Wbudowany czujnik ruchu	nie
Latarka	tak
Walizka transportowa	tak

Zawartość zestawu

- Centralkę RX MULTI
- FISHTRON NEON TX3 B, FISHTRON NEON TX3 R, FISHTRON NEON TX3 G
- Praktyczny futerał do przenoszenia

Jeśli chcesz dokupić sygnalizator: (kliknij w odpowiedni kolor)

[NEON TX3 - G \(zielony\)](#)
[NEON TX3 - R \(czerwony\)](#)
[NEON TX3 - B \(niebieski\)](#)
[NEON TX3 - V \(fioletowy\)](#)

Warto dokupić (kliknij aby przejść na dany produkt) :

[Czułka / Alarm ALF3](#)
[Lampa WRL2](#)
[Lampa WRL1](#)
[Zestaw części zamiennych](#)

Opis pokręteł - elementów sterujących

Lewe pokrętło oznaczone S (SENS) w trybie standardowym w sposób ciągły reguluje czułość pociągnięcia żyłki w zakresie od 150 mm (pokrętło obrócone maksymalnie w lewo) do 5 mm (pokrętło obrócone maksymalnie w prawo). W trybie ustawiania dźwięku (po wciśnięciu przycisku sterującego przez 6 sekund) pokrętłem tym wybiera się wysokość dźwięku, po obroceniu maksymalnie w lewo wybierany jest najgłębszy ton, a po obroceniu maksymalnie w prawo wybierany jest najwyższy ton. Prawe pokrętło z oznaczeniem V (VOLUME) służy do regulacji głośności sygnalizacji akustycznej, po obroceniu pokrętła skrajnie w lewo sygnalizacja dźwiękowa jest wyłączona, a po obroceniu pokrętła skrajnie w prawo ustawiana jest najwyższa możliwa głośność. Przycisk wielofunkcyjny z tyłu sygnalizatora ma następujące funkcje

Sygnalizator włącza się i wyłącza przez krótkie naciśnięcie.

Włączeniu sygnalizatora towarzyszy podwójny wyższy dźwięk, a dioda LED przesuwają się w górę. Wyłączeniu towarzyszy głęboki dźwięk i przesunięcie diody LED w dół.

Bardzo krótkie naciśnięcie przycisku włącza funkcję MUTE: wszystkie dźwięki i transmisje są wyłączone. Przycisk jest używany w momencie, gdy wędkarz ustawia na przykład, ciężarki, mocuje swinger lub w inny sposób manipuluje z haczykiem i nie chce, aby przeszkadzały mu niepotrzebne sygnały dźwiękowe.

Stałe przytrzymanie przycisku przez około trzy sekundy spowoduje włączenie funkcji „KOGUTA” (lampa). Białe diody LED umieszczone w tylnej części sygnalizują przez krótkie mignięcia położenie sygnalizatora, wzgl. miejsca łowienia, w nocy lub przy bardzo słabej widoczności, gdy na przykład wędkarz zakłada karmę. Po włączeniu funkcji „KOGUT” diody LED migają w odstępach 1-sekundowych przez 10 sekund. Następnie diody LED migają przez 4 sekundy, aż funkcja „KOGUT” zgaśnie.

Stałe przytrzymanie przez 6 sekund włącza funkcję regulacji wysokości dźwięku. Po wejściu w ten tryb, przekręcenie lewego wielofunkcyjnego elementu sterującego dostosowuje wysokość dźwięku, czemu towarzyszy wskazanie na pasku LED. Po ustawieniu żądanego tonu przez ponowne naciśnięcie przycisku wartość ta jest zapisywana w pamięci sygnalizatora. Tryb regulacji tonu również kończy się automatycznie, 5 sekund po ostatniej zmianie tonu.

5 (pięć) bardzo krótkich naciśnień przycisku włącza lub wyłącza automatyczną regulację jasności diod LED. Diody LED świecą się wtedy zawsze na maksimum, nawet po zmroku. Złącze wyjściowe w dolnej części Przeznaczone jest do podłączenia świecącego swingera, po braniu swinger zaświeci się i pozostaje włączony przez 30 sekund.

Wymiana baterii

Baterie znajdują się w tylnej części odbiornika pod pokrywą baterii. Przed wymianą należy zdjąć pokrywę baterii, naciskając ją w górnej części i przesuwając do dolnej krawędzi odbiornika. Prawidłowa polaryzacja baterii jest pokazana na uchwycie baterii. Po wymianie ponownie nasunąć pokrywę.

Parametry techniczne sygnalizatora FISHTRON NEON TX3

- Napięcie: 3V (2 sztuki baterii LR1)
- Zintegrowany nadajnik: częstotliwość 868 MHz
- Wysokość sygnalizatora (w tym gwint): 102 mm
- Długość gwintu: 20 mm, Typ gwintu: Ms 3/8"

Jak osiągnąć maksymalny zasięg zestawu

Zasięg zestawu sygnalizator – odbiornik wynosi kilkaset metrów w wolnej przestrzeni, na płaskich powierzchniach nawet 500 m. Każdy nierówny teren, brzeg, nachylenie, budynki, samochody lub inne przeszkody ograniczają zasięg. Jeśli pozwalają na to obecne warunki i sposób łowienia, sygnalizator powinien być umieszczony co najmniej 0,5 metra nad ziemią (w przypadku wymogu ekstremalnego zasięgu). Jeśli chcesz osiągnąć maksymalny zasięg, noś przy sobie odbiornik i trzymaj go w górnej kieszeni lub użyj sznurka na szyję (przewleka się pod częścią ze stali nierdzewnej w górnej części odbiornika). Nie stawiaj odbiornika ani nadajnika na metalowych przedmiotach. Antenka nadajnika, jak i odbiornika powinny być skierowane do góry. Chociaż zestaw ma daleki zasięg, zachęcamy do przestrzegania regulaminu wędkarskiego i nieopuszczania miejsca w odległości większej niż dozwolona przez przepisy wędkarskie. Po zainstalowaniu sygnalizatora zawsze należy sprawdzić zasięg w danej lokalizacji.