

Link do produktu: <https://www.nlt.sklep.pl/flajzar-zestaw-sygnalizatorow-sumowych-catfish-tx3-3-1-centralka-rx-multi-p-5453.html>



FLAJZAR Zestaw sygnalizatorów sumowych CATFISH TX3 3+1 (centralka RX MULTI)

Cena	1 720,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność - na zamówienie
Numer katalogowy	FL_SETCAT331M
Kod EAN	8594073548054
Producent	FLAJZAR

Opis produktu

Zestaw sygnalizatorów CATFISH TX3 - do połowu suma 2+1



Innowacyjny sygnalizator jest przeznaczony przede wszystkim do łowienia sumów z przymocowaniem do wędki. Wyróżnia się unikalną opatentowaną metodą wykrywania brania, która wykorzystuje najnowocześniejsze komponenty o możliwie najniższym zużyciu, gwarantując w ten sposób wysoką niezawodność i długi czas działania na jednej baterii. Wykrywanie brania ocenia się nie tylko na podstawie ugięcia wędki, ale także na podstawie czasu ugięcia, uzyskując w ten sposób wysoką odporność na fałszywe alarmy sygnalizatora. Branie sygnalizowane jest optycznie czerwoną diodą LED, akustycznie i jednocześnie jest przesyłane do kompatybilnego odbiornika lub lamp. Sygnalizator można sparować z odbiornikami FISHTRON RX SIX, FISHTRON RX MULTI lub FISHTRON RX MINI i równocześnie z lampami FISHTRON WRL1 i FISHTRON WRL2.

Opis sygnalizatora

Podstawowe funkcje sygnalizatora FISHTRON CatFish TX3

- dźwiękowa i wizualna sygnalizacja brania ryb
- regulowanie czułości w czterech krokach
- zintegrowany nadajnik zdalnego monitorowania (współpracuje z odbiornikami FISHTRON RX MULTI, FISHTRON RX SIX i FISHTRON RX MINI)
- niskie zużycie energii – długa żywotność baterii
- dwa uchwyty na wędkę w zestawie.

Montaż sygnalizatora na wędkę

W zestawie znajdują się dwa uchwyty, które należy przymocować do wędki zgodnie z poniższą instrukcją, a sam sygnalizator brania zasunąć na wędkę. Sygnalizator umieścić przełącznikiem do siebie, tj. kołowrotka, aby można go było łatwo obsługiwać i dobrze widzieć sygnalizację optyczną.



Włączanie i ustawianie sygnalizatora

Sygnalizator włącza się i ustawia za pomocą jednego przełącznika dźwigniowego znajdującego się w dolnej części, przełącznik ma kilka pozycji.

- Dźwignia w środkowym położeniu oznacza, że sygnalizator jest wyłączony.
- Przesuwając dźwignię do lewej pozycji, sygnalizator jest włączony i ocenia branie. Po włączeniu wybrana czułość jest sygnalizowana miganiem czerwonej diody LED, gdzie 1 błysk oznacza najniższą czułość, a 4 błyski oznaczają najwyższą czułość.
- Po przestawieniu dźwigni przełącznika do prawego położenia czułość urządzenia sygnalizującego można ustawić w czterech krokach, jest to położenie chwilowe, tj. dźwignia automatycznie powraca do położenia środkowego, gdy urządzenie sygnalizacyjne jest wyłączone po przełączeniu do prawego położenia. Aby zmienić ustawienie czułości, trzeba przytrzymać dźwignię w prawej pozycji przez około 1 sekundę, czerwona dioda LED wskazuje ustawioną czułość za pomocą mignięcia, gdzie:
 - 1 mignięcie - ustawiona jest najniższa czułość, sygnalizator reaguje na bardzo duże ugięcie wędki (przechylenie)
 - 2 mignięcia - ustawiona niska czułość, sygnalizator reaguje na duże ugięcie wędki (przechylenie)
 - 3 mignięcia - ustawiona średnia czułość, sygnalizator reaguje na średnie ugięcie wędki (przechylenie)
 - 4 mignięcia - ustawiona wysoka czułość sygnalizator reaguje na małe ugięcie wędki (przechylenie).



Funkcja sygnalizatora

Gdy tylko czujnik sygnalizatora wykryje zmianę ugięcia wędki, sygnał jest analizowany, a w przypadku brania w zależności od wybranej czułości, uruchamia sygnalizację optyczną, akustyczną i przesyła do kompatybilnego odbiornika. Czerwona dioda LED ma funkcję pamięci po braniu, świeci przez około 10 sekund. Jeśli branie jest kontynuowane, wskaźnik nadal sporadycznie wskazuje branie. Wskaźnik jest automatycznie wygaszony po kilku intensywnych szarpnięciach, aby nie przeszkadzał podczas łowienia, ocena brania jest automatycznie wznowiana, gdy wędka już się nie porusza.

Wymiana baterii

Przed wymianą baterii sygnalizator należy usunąć z wędki, wysuwając go z uchwytu i poluzować śrubę na dolnej stronie sygnalizatora. Usunięcie górnej pokrywki umożliwia dostęp do uchwytu baterii. Wsuwa się z uchwytu, naciskając na baterię. Wkładając nową baterię, trzeba zwrócić uwagę na jej biegunowość!!! Biegun dodatni znajduje się u góry – patrz. rysunek przedstawiający wymianę baterii.



Wyłączyć



Orknezić
šrubke.



Nasunać uchwyt



oddzielić

Użyć uchwyt do oddzielenia części



wysunąć
baterie



wsunąć nową baterię



wsadzić

założyć pokrywę
i przykęcić części

Parametry techniczne sygnalizatora Fishtron CatFish TX3

- Napięcie: 3V (1 bateria CR2032)
- Zintegrowany nadajnik: częstotliwość 868 MHz
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 62 x 27,5 x 22 mm, waga: 25,5 g

- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 62 x 27,5 x 22 mm, waga: 25,5 g

Jak osiągnąć maksymalny zasięg zestawu

Zasięg zestawu sygnalizator – odbiornik wynosi kilkaset metrów w wolnej przestrzeni, na płaskich powierzchniach nawet 50 m. Każdy nierówny teren, brzeg, nachylenie, budynki, samochody lub inne przeszkody ograniczają zasięg. Jeśli pozwalają na to obecne warunki i sposób łowienia, sygnalizator powinien być umieszczony co najmniej 0,5 metra nad ziemią (w przypadku wymogu ekstremalnego zasięgu). Jeśli chcesz osiągnąć maksymalny zasięg, noś przy sobie odbiornik i trzymaj go w górnej kieszeni lub użyj sznurka na szyję (przewleka się pod częścią ze stali nierdzewnej w górnej części odbiornika). Nie stawiaj odbiornika ani nadajnika na metalowych przedmiotach. Antenka nadajnika, jak i odbiornika powinny być skierowane do góry. Chociaż zestaw ma daleki zasięg, zachęcamy do przestrzegania regulaminu wędkarskiego i nieopuszczania miejsca w odległości większej niż dozwolona przez przepisy wędkarskie. Po zainstalowaniu sygnalizatora zawsze należy sprawdzić zasięg w danej lokalizacji.