

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 14:51

Link do produktu: <https://www.nlt.sklep.pl/deeper-fishfinder-start-bezprzewodawa-echosonda-p-999.html>



Deeper Fishfinder START - Bezprzewodowa Echosonda

Cena	478,90 zł
Cena poprzednia	599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DEEPER START
Kod EAN	4779032950428
Producent	DEEPER

Opis produktu

Deeper Fishfinder START Bezprzewodowa echosonda



Prezentujemy Deeper START — naszą przenośną, zarzucaną echosondę do wędkowania rekreacyjnego. W połączeniu z łatwą w obsłudze aplikacją Deeper pozwoli Ci szybciej zlokalizować ryby i błyskawicznie przystąpić do połowu. To najlepsze rozwiązanie do wędkowania z rodziną i znajomymi lub dla przygodnych wędkarzy.



- Połączenie Wi-Fi
- Działa w wodach słodkich i słonych
- Lekka echosonda o ciekawym designie
- Zasięg zarzucania 50 m
- Głębokość skanowania 50 m
- Wyświetlanie ikon oznaczających ryby
- Przyjazny użytkownikowi interfejs

Wędkowanie z rodziną

Echosonda Deeper START lokalizuje ryby i roślinność denną, zatem Twoje dzieci nie tylko nauczą się znajdować ryby, lecz przy okazji będą poznawać przyrodę i naukę. To dla nich znakomita, inspirująca rozrywka na świeżym powietrzu, a dla Ciebie okazja, by miło spędzić czas z rodziną.


Świetny zasięg działania

Połączenie Wi-Fi START'a zapewnia szybszy transfer danych i solidną łączność do 50m, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnej miejscówki.

Skanuj głębiej

Potężna echosonda START skanuje do 50m i pokazuje profil dna.

Oznaczanie ryb. W aplikacji można wyświetlać łuki ryb i ławice drobnicy lub ikony ryb ze znacznikami głębokości i rozmiaru.




Badanie dna. Pozwala na odnajdywanie struktur i roślinności oraz sprawdzanie ukształtowania, twardości i konsystencji dna.



Profesjonalna batymetria. Tworzenie map i skanowanie z podziałem ekranu. Przy tworzeniu map można lokalizować ryby i roślinność. Utworzone mapy wraz z historią sondowania można przeglądać w dowolnym momencie.

Automatyczne uruchamianie. Głębokość i temperatura wody są wyświetlane z chwilą, gdy echosonda **Deeper** znajdzie się w wodzie. Gdy echosonda jest ciągnięta za łodzią, alarm głębokości sygnalizuje wejście w obszar o żądanej głębokości.



KOMPATYBILNOŚĆ APLIKACJI

Aplikacja Deeper jest kompatybilna z 9800 urządzeniami iOS oraz Android. Posiada tryb online i offline oraz: kalendarz słoneczny i księżycowy, notatki wędkarskie, mapy dostępne w trybie offline, prognozę pogody, aparat fotograficzny, umieszczanie informacji w serwisach społecznościowych, itd. Aplikacja Deeper jest dostępna w wielu językach. (BG, CZ, ZH, NL, FI, FR, DE, HU, IT, JP, KR, LT, MY, NO, PL, PT, RO, RU, SK, ES, TR, UA).

W ZESTAWIE:

- Deeper Fishfinder START
- Krętki baryłkowy
- Kabel USB
- Dwuletnia gwarancja

Deeper Fishfinder START jest gotowy na każdą porę roku i technikę wędkarską


Lakebook™ - platforma zarządzania mapami batymetrycznymi

Wszystkie skany i mapy batymetryczna utworzone za pomocą echosondy serii Deeper PRO oraz zdjęcia i notatki wykonane w aplikacji Deeper w jednym miejscu dzięki portalowi Lakebook™ — osobistemu dziennikowi, który ułatwia wędkowanie.


Namierzenie ryby z Deeper START



1. Połącz telefon lub tablet w kilka sekund



2. Zasięg działania 50 m



3. Zobacz rybę i profil dna do 50 metrów

Jak działa sonar?

Zrozumienie podstaw działania sonaru/echosondy i jak odczytać obraz może być kluczowym czynnikiem między rybą życia lub rozczarowaniem. Nasz krótki poradnik na temat działania sonarów nauczy Was podstaw Waszej echosondy i pomoże Wam w łatwiejszym odczytywaniu danych.

SONAR oznacza **SO**und **NA**avigation **R**anging. Urządzenie sonarowe wysyła impulsy fal dźwiękowych przez wodę. Kiedy te impulsy uderzają w obiekty takie jak ryby, roślinność lub dno, odbijają się z powrotem na powierzchnię. Urządzenie sonaru mierzy, jak długo trwa falowanie dźwięku, uderzenie o obiekt, a następnie odbicie od niego. To jest taki sam system echolokacji, który używają nietoperze oraz delfiny. Ta informacja umożliwia urządzeniu oszacowanie głębokości obiektu, od którego odbiła się fala. Mierzy także moc powracającego impulsu – im twardsze obiekty, tym silniejszy impuls powrotny.

Po otrzymaniu powracającego impulsu, jest wysyłany kolejny. Ponieważ fale dźwiękowe przemieszczają się z ok. 1,6 km na sekundę w wodzie, echosondy mogą wysyłać wiele impulsów na sekundę. Deeper PRO i Deeper PRO ± wysyłają 15 impulsów na sekundę. Powracające impulsy dźwiękowe są przekształcane na sygnały elektryczne, a następnie wyświetlane, pokazując wędkarzom głębokość i twardość dna oraz wszelkie obiekty w wodzie.

Cztery rzeczy do zapamiętania

1

Echosondy skanują w stożkach, a nie w liniach.

2

Przesuwający się ekran nie oznacza że porusza się echosonda.

3

Grubsze linie oraz powtarne odbicia echosondy oznaczają twardsze dno.

4

Znajdź łuki, a znajdziesz rybę.

