

Link do produktu: <https://www.nlt.sklep.pl/flajzar-czolowka-lampa-czolowa-hl346p-z-odbiornikiem-p-5444.html>



FLAJZAR Czołówka - lampa czołowa HL346P z odbiornikiem

Cena	379,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność - na zamówienie
Numer katalogowy	FL_HL346P
Kod EAN	8594073548771
Producent	FLAJZAR

Opis produktu

FLAJZAR Czołówka HL346 z odbiornikiem

Jest to czołówka LED z pojemną baterią, możliwością wyboru pomiędzy dwoma białymi i dwoma czerwonymi strumieniami światła, funkcją zoomu (rozszerzanie i zawężanie strumienia światła) a także opcją włączania czujnika ruchu ręki (bezdotykowa kontrola)). Czołówka ma kilka zasadniczych zalet - długi czas pracy na baterii, niska waga i szybkie ładowanie. Stan baterii jest wskazywany przez niebieskie diody z przodu czołówki. Czołówka posiada również wysokiej jakości pasek, który gwarantuje dobre trzymanie na głowie. Posiada możliwość podłączenia do centrali i automatycznego zapalania się podczas brania.

Specyfikacja:

Zasilanie: wbudowany akumulator Li-pol 3,7V/1800 mAh
Ładowanie: za pomocą kabla microUSB
Czas ładowania 3,5 godziny
Liczba białych diod LED: 1
Zoom optyczny - możliwość zawężenia lub poszerzenia stożka światła
Liczba czerwonych diod LED: 4
Wskaźnik stanu baterii: 5 niebieskich diod LED z przodu latarki
Strumień świetlny: do 200 lm
Zasięg: do 100 metrów
IP 66 - całkowita pyłoszczelność i ochrona przed intensywnymi strumieniami wody
Waga: 118,2 g
Rozmiar: 70x46x52mm
Temperatura robocza: -10° do +50°
Korzystanie z latarki:
Przycisk zasilania - naciskając przycisk w ciągu 3 sekund można przełączać pomiędzy 4 trybami świecenia
1. biała dioda LED 100% - do 6 godzin świecenia NONSTOP
2. Biała dioda LED 50% - wydajność do 11 godzin światła NONSTOP
3. czerwona dioda LED 100% - do 11 godzin świecenia NONSTOP
4. czerwona dioda LED 50% - do 19 godzin światła NONSTOP
Czołówka posiada funkcję pamięci ostatniego trybu świecenia. Jeżeli włączymy czołówkę przyciskiem ON-OFF, czołówka pamięta wybrany tryb po 3 sekundach świecenia, a kolejne naciśnięcie przycisku ON-OFF wyłącza czołówkę (nie musimy przełączać pozostałych trybów światła).

Jeśli jednak chcemy przełączać tryby, w ciągu 3 sekund kilkakrotnie naciskamy przycisk ON-OFF. Przycisk SENSOR - jego naciśnięcie uruchamia tryb sterowania bezdotykowego. Przesuwając dłoń w odległości do 25 cm od czołówki sterujemy bezdotykowym włączaniem i wyłączaniem czołówki.

--