

Link do produktu: <https://www.nlt.sklep.pl/flajzar-etui-na-czolowki-cob-hl346-hl346p-p-5447.html>

FLAJZAR Etui na czołówki: COB / HL346 / HL346P

Cena	69,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	FL_KABHL
Kod EAN	8594073548801
Producent	FLAJZAR

Opis produktu

FLAJZAR Czołówka HL346 z odbiornikiem

Jest to czołówka LED z pojemną baterią, możliwością wyboru pomiędzy dwoma białymi i dwoma czerwonymi strumieniami światła, funkcją zoomu (rozszerzanie i zawężanie strumienia światła) a także opcją włączania czujnika ruchem ręki (bezdotykowa kontrola)). Czołówka ma kilka zasadniczych zalet - długi czas pracy na baterii, niska waga i szybkie ładowanie. Stan baterii jest wskazywany przez niebieskie diody z przodu czołówki. Czołówka posiada również wysokiej jakości pasek, który gwarantuje dobre trzymanie na głowie. Posiada możliwość podłączenia do centralki i automatycznego zapalania się podczas brania.

Specyfikacja:

Zasilanie: wbudowany akumulator Li-pol 3,7V/1800 mAh

Ładowanie: za pomocą kabla microUSB

Czas ładowania 3,5 godziny

Liczba białych diod LED: 1

Zoom optyczny - możliwość zawężenia lub poszerzenia stożka światła

Liczba czerwonych diod LED: 4

Wskaźnik stanu baterii: 5 niebieskich diod LED z przodu latarki

Strumień świetlny: do 200 lm

Zasięg: do 100 metrów

IP 66 - całkowita pyłoszczelność i ochrona przed intensywnymi strumieniami wody

Waga: 118,2 g

Rozmiar: 70x46x52mm

Temperatura robocza: -10° do +50°

Korzystanie z latarki:

Przycisk zasilania - naciskając przycisk w ciągu 3 sekund można przełączać pomiędzy 4 trybami świecenia

1. biała dioda LED 100% - do 6 godzin świecenia NONSTOP

2. Biała dioda LED 50% - wydajność do 11 godzin światła NONSTOP

3. czerwona dioda LED 100% - do 11 godzin świecenia NONSTOP

4. czerwona dioda LED 50% - do 19 godzin światła NONSTOP

Czołówka posiada funkcję pamięci ostatniego trybu świecenia. Jeżeli włączymy czołówkę przyciskiem ON-OFF, czołówka pamięta wybrany tryb po 3 sekundach świecenia, a kolejne naciśnięcie przycisku ON-OFF wyłącza czołówkę (nie musimy przełączać pozostałych trybów światła).

Jeśli jednak chcemy przełączać tryby, w ciągu 3 sekund kilkakrotnie naciskamy przycisk ON-OFF. Przycisk SENSOR - jego naciśnięcie uruchamia tryb sterowania bezdotykowego. Przesuwając dłoń w odległości do 25 cm od czołówki sterujemy bezdotykowym włączaniem i wyłączaniem czołówki.

--